

キャメディア

USB リーダ/ライタ

# MAUSB-10

取扱説明書



# はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は、xDピクチャーカードおよびスマートメディア(以下カード)専用のリーダ / ライタです。カードに記録された大容量データを簡単かつ高速に USB ポートを装備したパソコン(IBM PC/AT 互換機、NEC PC98NX、Macintosh など) に転送することができます。

で使用になる前に、必ず本書と別紙「で使用上の注意」をよくお読みください。

なお、本書はパソコン本体やOSの基本的な操作が可能であることを前提としております。パソコン本体、他に接続する周辺機器、OSなどのソフトウェアにつきましては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

# ◆主な特長◆

- USB ポート (Universal Serial Bus) を採用。デジタルカメラなどでカードに保存したデータを高速でパソコン に転送できます。
- ●USBポートによるホットプラグ対応。パソコンの電源を入れたままで本製品の取り付け・取り外しが容易に行なえます。
- USB インターフェースを通じて接続したパソコンから電源を供給。AC 電源など特別な電源は必要はありません。
- ●ID機能付きスマートメディアとxDピクチャーカードの2種類のメディアに対応。xDピクチャーカード対応のデジタルカメラ等で撮影した画像もパソコンに転送できます。
- ●スマートメディアとxDピクチャーカードをリムーバブルディスクとして同時に認識。パソコン上で即座に画像を見ることができます。
- **●カードの簡単出し入れ**。フロッピーディスクやMOディスクを取り替えるように、スマートメディア、xDピクチャーカードを簡単に出し入れすることができます。

# ◆本書をお読みになる前に◆

- ●本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点が でざいましたらご連絡ください。
- ●本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止されています。また、無断転載は固くお断りします。
- ●本製品の不適当な使用により、万一損害が生じたり、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では 一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●本製品の故障、パソコンの故障およびトラブル、オリンパス指定外の第三者による修理その他の理由により生じた画像データの消失による損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

#### ◆電波障害規制について◆

- ●本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、 家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。
- ●取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。
- ●飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。
- ●本製品の接続の際、本製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが考えられます。必ず指定のケーブルをご使用ください。

# ◆商標について◆

- Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/XP はマイクロソフト社の登録商標です。
- IBM PC/AT は IBM 社の商標です。
- Apple と Macintosh はアップルコンピュータ株式会社の登録商標です。 (Mac OS および漢字 Talk はアップルコンピュータ株式会社の商標です)
- NEC PC-98NX は株式会社日本電気の登録商標です。
- SmartMedia™は株式会社東芝の商標です。
- 及びその他は日本及び海外における各社の商標です。

Copyright © 2002 OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD.


# 目 次

はじめに		2
目次		3
箱の中身を確認	引しましょう	4
Windows 9	98/98SE/Me	
導入の手順	1. パソコンの電源を入れます	7
	2. デバイスドライバのインストール	7
操作方法	1. パソコンと接続します	10
	2. カードを入れます	
	3. カードを取り出します	
	4. ファイルのコピー	
	5. フォーマットのしかた	
	6. MAUSB-10をパソコンから取り外します	
デバイスドラィ	/ バのアンインストール	
J / (   J (   J )	7,000 0 10 7/1 7/2	
Windows 2	2000/XP	
導入の手順	1. パソコンの電源を入れます	18
<del>√1</del> , √∞, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	2. デバイスドライバのインストール	
操作方法	1. パソコンと接続します	
JX1 F/J/Z	2. カードを入れます	
	3. カードを取り出します	
	4. ファイルのコピー	
	5. フォーマットのしかた	
	6. MAUSB-10 をパソコンから取り外します	
デバノフ ドラノ	- 6. MAUSB-10 をパクコンから取り外じよす	
ナハイストライ	7(の) フィフストール	30
Macintosh		
導入の手順		20
等人の士順	1. ハノコノの电源を入れなり	
	3. デバイスドライバのインストール	
<sup>据</sup> 作士:	3. テハイストライハのインストール	
操作方法		
	3. カードを取り出します	
	5. フォーマットのしかた	
	6. MAUSB-10 をパソコンから取り外します	
ナハイストフィ	′バのアンインストール	39
Macintosh	nos y	
		40
導入の手順	1. パソコンの電源を入れます	
	2. CD-ROM をセットします	
18 // 131	3. デバイスドライバのインストール	
操作方法	1. パソコンと接続します	
	2. カードを入れます	
	3. カードを取り出します	
	4. ファイルのコピー	
	5. フォーマットのしかた	
	6. MAUSB-10 をパソコンから取り外します	47
	-ティング	
仕様		50
基本用語の解説		


# 箱の中身を確認しましょう

本製品には以下のものが付属しています。

万一、不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店までご相談ください。



# 各部の名称



# 導入する前に

# ◆動作環境◆

本製品をお使いになる前に、ご使用のパソコンが以下の条件を満たしているかご確認ください。

●対応 OS

### DOS/V 互換機、PC-98NX シリーズをお使いの場合:

Windows 98/98SE/Me/2000 Professional (以下Windows 2000) /XPのプレインストール版

Power Macintosh G3/G4、Power Book G3/G4、iMac、iBook シリーズをお使いの場合:

Mac OS 8.6~9.2/X (v10.1.2~v10.2.1) のプレインストール版

- USB インターフェース(USB Ver.1.1 準拠)を搭載していること
- CD-ROM ドライブを装備していること

#### ◆使用可能なカード◆

スマートメディア

4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MBの3.3V 製品

xDピクチャーカード

16MB/32MB/64MB/128MBの3.3V 製品


# ◆ご注意◆

す。

- ●ご使用のパソコンのハードウェア、ドライバ、アプリケーションなどの環境条件によっては、本製品が正常に動作しない場合があります。
- ●本製品を同時に2台以上接続してのご使用はできません。
- USB ハブ、キーボード、ディスプレイのUSB ポートに接続すると使用できないことがあります。その場合は、直接パソコン本体の USB ポートに接続してください。
- Windows3.1/95 から 98/Me 、95/NT4.0/NT3.51 から 2000 へのアップグレード環境では動作しないことがあります。その場合は OS の新規インストールを行ってご使用ください。
- iMac (M6709J/A,M6709J/B) をご使用の場合、「iMac アップデート 1.1 」をインストールしてください (Mac OS8.6 以降の場合はインストールの必要はありません)。 アップデートに関する詳細は、Apple Computer 社のホームページ http://www.apple.co.jp/ でご覧いただけま
- ●ステータスランプの点滅中に、カードカバーを開けたり、カードを取り出したり、本製品を取りはずした場合、カード内のデータが破壊され、カードが使用できなくなることがあります。
- ●本製品にカードを挿入して、パソコン側でフォーマットした場合のカードは、カメラ側で使用できないことがあります。その場合は、カメラ側で再度フォーマットを行ってください(フォーマットのしかたについては、お使いのカメラの取扱説明書をご覧ください)。
- 64MBのSmartMedia を、旧SmartMedia 規格(ver. 1.0)で設計されたカメラで使用した後で本製品に挿入すると、カード内のデータが破壊されることがあります。お使いのカメラが旧規格のものであるかにつきましては、お近くのカメラメーカーまでお問い合わせください。

#### ◆導入の手順◆

で使用のパソコンによって導入時の手順が異なります。で使用のパソコンおよび OS をご確認の上、次の手順で進めてください。



\*1: Windows 95/3.1、Windows NTではご使用になれません。

\*2:はじめてMAUSB-10を使用するときにこの作業を一度だけ行います。

\*3:CD-ROMをセットすると自動的にインストール画面が起動します。

\*4: 各OSでの「操作方法」をご参照ください。

# Windows 98/98SE/Me

# 導入の手順

作業の際は、必ずパソコンと周辺機器の取扱説明書もご参照ください。

# 1 パソコンの電源を入れます

< 98/98SE/Me ◆導入>


パソコン(およびモニタなど)の電源を入れて、Windows を起動します。

# 2 デバイスドライバのインストール < 98/98SE/Me ◆導入>

MAUSB-10を初めてお使いのときは、まず付属のCD-ROMに入っているデバイスドライバをインストールする必要があります。

# 【ご注意】

インストールが完了するまで本製品とパソコンの接続は行わないでください。



インストールを始める前にパソコンが起動していることを確認し、次の手順でインストールを始めます。 (\*ご使用のパソコンによって画面の表示内容が異なる場合があります。)

- 1. パソコンを起動し、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
- **2.** CD-ROM を認識すると、数秒間準備中画面が表示され、自動的にインストール開始画面が表示されます。
- 3. [次へ] をクリックします。
  - \*この画面が表示されない場合は、【CD-ROMを入れてもインストール画面が表示されないとき】の項をご覧ください。(P.9 参照)
  - \*インストールを中止する場合は [キャンセル] をクリック してください。





- 4. インストール中は、右の画面が表示されます。
  - \*お使いのパソコンによってインストールにかかる時間が異なります。



**5.** ドライバのインストールが終了すると、右の画面が表示されます。[完了] をクリックします。



- 6. 右の画面が表示されます。
  - パソコンをすぐに再起動してよい場合は、「はい、今す ぐコンピュータを再起動します。」のチェックボックス を選択し、[完了] をクリックします。
  - \*パソコンが再起動されます。



以上でデバイスドライバのインストールは完了です。 以後、USB コネクタをパソコンに差し込むだけで自動的に MAUSB-10 が認識されます。 (インストール終了後は CD-ROM を取り出し、保管してください。)



# CD-ROM を入れてもインストール画面が表示されないとき

次の手順でファイルを指定して起動します。

1.「マイコンピュータ」を**ダブルクリック**します。



**2.** 「MAUSB\_10」を**右クリック**し、表示されるメニューから「開く」を選択します。




- 3. 「Setup.exe」をダブルクリックします。
  - \*「OLYMPUS USB Reader/Writer InstallShield ウィザード」画面が表示されます。【2 デバイスドライバのインストール】の手順でインストールを始めてください。(P.7参照)



# **「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら・・・**

デバイスドライバーをインストールする前に本製品とパソ コンを接続してしまった場合、「新しいハードウェアの追 加ウィザード」画面が表示されます。このような場合は以 下の手順で操作してください。

- MAUSB-10をパソコンから取りはずします。(P.15参照)
- 2. [キャンセル] をクリックします。
- 3. CD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、【2 デバイスドライバのインストール】の手順でインストールを行います。(P.7 参照)



Windows での操作方法は次の通りです。


# 1 パソコンと接続します

# < 98/98SE/Me ◆操作>

デバイスドライバのインストールが完了したら、パソコンの USB ポートと本製品の USB コネクタを接続します (パソコンを使用中でも接続することができます)。

# 【ご注意】

- ・本製品とパソコンの接続は、必ずデバイスドライバのインストールが完了してから行ってください。
- コネクタは奥までしっかりと差し込んでください。
- コネクタの向きを間違えないように接続してください(下図参照)。誤った向きで無理に接続した場合、コネクタ、 USB ポートを破損する恐れがあります。





パソコンに接続すると、MAUSB-10がリムーバブルディスクとして認識されます。

デスクトップ上の「マイコンピュータ」を開き、「リムーバブルディスク」アイコンが2つ追加されていることを ご確認ください。

### 【ドライブ記号の割り当てについて】


2つのリムーバブルディスクのドライブ記号は、アルファベットの若い順にxDピクチャーカード、スマートメディ アの順で割り当てられます。

- (例) リムーバブルディスク(F:)、(G:)が割り当てられている場合
  - (F:)→ xD ピクチャーカード
  - (G:)→スマートメディア


#### 【ご注意】

お使いのパソコンの周辺機器の接続状況によって、本製品に割り当てられる 2つのドライブ記号がアルファベッ ト順に連続して並ばない場合(xDピクチャーカードが(D:)、他の装置が(E:)、スマートメディアが(F:)など) があります。本製品の接続後は、必ず2つのリムーバブルディスクがどのドライブ記号に割り当てられているか をご確認ください。

#### 接続前



#### 接続後



※画面はリムーバブルディスクが M と N のドライブの場合です。 ドライブ記号(「M:」「N:」など)は、ご使用のパソコンおよび接続され ている周辺機器などによって異なります。

1. パソコンと接続した MAUSB-10 にカードを入れます。


# 【xD ピクチャーカード】

カードの接触面(金色)を下に向けて、カードを左側のスロットに水平に奥までしっかり挿入します。

#### 【スマートメディア】

カードの接触面(金色)を上に向けて、カードを右側のスロットに水平に奥までしっかり挿入します。

2. カードカバーを閉めます。



# ご注意

- カードを挿入するときはカードの向きに注意してください。
- •カードはカードスロットに水平になるよう正しく挿入してください。誤った角度で無理に押し込んだ場合、本製品やカードを破損する恐れがあります。
- カードカバーが開いたままだと、カードを認識できません。
- ステータスランプが2秒間隔で点滅するときは、カードが正しく認識されていません。その場合は、カードを本製品から取り出し、接触面(金色)を乾いた布でふいた後、もう一度挿入してください。それでも認識されない場合は、カードが破損している可能性があります。

カードを取り出す前に、カード内のデータを表示するソフトウェア(エクスプローラ、画像表示ソフトなど)を閉じ、以下の手順で操作してください。

# 【ご注意】


カードの取り出しを行なう際は必ず下記手順に従って操作を行なってください。手順以外の方法で取り外しを行なった場合、カード内のデータを損なうことがあります。

- 1. デスクトップ上の「マイコンピュータ」を**ダブルクリッ ク**します。
- 2. 【カードが 1 つ挿入されているとき】:カードが挿入されている方の「リムーバブルディスク」アイコンを**右クリック**し、表示されるメニューから「取り出し」を選択します。

【カードが2つ挿入されていて、両方のカード/片方のカードを取り出すとき】: 2つの「リムーバブルディスク」アイコンをそれぞれ**右クリック**し、表示されるメニューから「取り出し」を選択します。

- ※ カードが2つ挿入されていて、片方のカードだけを取り出したい場合でも、必ず両方のリムーバブルディスクアイコンを**右クリック**して取り出し操作を行ってください。
- \* カードの取り出し操作が正しく行われると、ステータスランプが消えます。
- \* ここではカードの排出は行われません。
- ステータスランプが消えていることを確認したら、カードカバーを開け、カードを矢印方向に手で引き出します。





#### ご注意

ステータスランプの点滅中は絶対にカードカバーを開けたり、カードを取り出したり、USBコネクタを抜いたりしないでください。カード内のデータやカードを破壊したり、パソコンが停止する恐れがあります。

- 1. パソコンを起動します。
- **2.** デスクトップ上の「マイコンピュータ」をダブルクリックします。
- 3. コピーしたいカードが挿入されている方の「リムーバブルディスク」アイコンを**ダブルクリック**してコピー元のデータを表示します。
  - \*カード内のどこにデータが入っているかの確認方法については、データを記録した機器の取扱説明書などをご参照ください。



※画面はリムーバブルディスクが M ドライブの場合です。 ドライブ記号(「M:」「N:」など)は、ご使用のパソコンおよび接続されている周辺機器などによって異なります。

コピー元のデータ

- **4.** コピーしたいファイルをコピー先のフォルダにドラッグ & ドロップしてください。
  - \*操作方法は、フロッピーディスク内のファイルをデスクトップ上のフォルダにコピーするときと同じ要領です。
  - \*ファイルを他のフォルダに移動したり、削除したり、他の フォルダから書き込むこともできます。(スマートメディ アにライトプロテクトシールが貼られている場合を除きま す。)



R

新しいフォルガ


このフォルグには表示できるものはおり ません。

# ドラッグ&ドロップについて


マウスボタンを押したままマウスを移動させ(ドラッグ)、移動先、コピー先でマウスボタンを離す(ドロップ) ことをいいます。

# 【フォーマットを行う前に】

- <u>デジタルカメラでカードを使用する場合は、必ずデジタルカメラ側でフォーマットしてください。本製品にカー</u>ドを入れてパソコン側でフォーマットを行った場合、デジタルカメラで認識されないことがあります。
- スマートメディアにライトプロテクトシールが貼られている場合はフォーマットを行うことができません。(ライトプロテクトシールが貼られたスマートメディアは、移動・削除・書き込み・フォーマットができません。このような場合はプロテクトシールをはがしてお使いください。詳しくはスマートメディアの取扱説明書をご覧ください。)
- フォーマットするとカード内のデータはすべて削除されます。必要なデータはハードディスクやフロッピーディスクなどにコピーしておくことをおすすめします。
- 「リムーバブルディスク」 アイコンをダブルクリックすると挿入されているカードのディレクトリや画像ファイルの一覧を確認することができます。
- 1. 「マイコンピュータ」を開き、フォーマットを行いたい カードが挿入されている方の「リムーバブルディスク」 アイコンを**右クリック**して「フォーマット」を選択しま す。



- **2.**「フォーマットの種類」で〔通常のフォーマット〕を選択して、[開始]をクリックします。
  - \*フォーマットが終了すると、カードが使える状態になります。



※ 16MB カード使用の場合

# 6 MAUSB-10をパソコンから取り外します < 98/98SE/Me ◆操作>


MAUSB-10をパソコンから取り外す前に、カード内のデータを表示するソフトウェア(エクスプローラ、画像表示ソフトなど)を閉じ、次の手順で操作してください。

- 1. ステータスランプが消えていることを確認します。
  - \*点灯している場合はカードの取り出し操作を行ってください。(P.13参照)
- 2. カードカバーを開け、カードを取り出します。(P.13参照)
- 3. MAUSB-10のUSBコネクタをパソコンから抜きます。

ドライバが不要になったときは、MAUSB-10がパソコンに接続されていないことを確認の上、次の手順でアンインストールを行ってください。

※ご使用のパソコンにより、表示画面が若干異なる場合があります。


 [スタート] メニューから [設定] - [コントロールパ ネル] をクリックします。



**2.** [アプリケーションの追加と削除] を**ダブルクリック**します。



**3.** 削除するドライバーのファイル名 [OLYMPUS USB Reader/Writer] を選択し、[追加と削除] をクリックします。



**4.**「ファイル削除の確認」の画面が表示されます。 [OK] をクリックします。



5. [InstallShield Wizard] の画面が表示されます。



**6.** メンテナンスの完了画面が表示されます。[完了] をクリックします。



7. 右の画面が表示されます。

パソコンをすぐに再起動してよい場合は、「はい、今す ぐコンピュータを再起動します。」のチェックボックス を選択し、[完了] をクリックします。

\*パソコンが再起動されます。



以上でデバイスドライバのアンインストールは完了です。

# 導入の手順

作業の際は、必ずパソコンと周辺機器の取扱説明書もご参照ください。

# 1 パソコンの電源を入れます

< 2000/XP ◆導入>

パソコン(およびモニタなど)の電源を入れて、Windows 2000/XP を起動します。 デバイスドライバのインストールを行う場合は、[administrator] またはadministrator権限を持つユーザー名で ログオンしてください。

# 2 デバイスドライバのインストール < 2000/XP ◆導入>

MAUSB-10を初めてお使いのときは、まず付属のCD-ROMに入っているデバイスドライバをインストールする必要があります。


#### 【ご注意】

インストールが完了するまで本製品とパソコンの接続は行わないでください。

インストールを始める前にパソコンが起動していることを 確認し、次の手順でインストールを始めます。

(\*ご使用のパソコンによって画面の表示内容が異なる場合があります。)

- 1. パソコンを起動し、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
- **2.** CD-ROM を認識すると、数秒間準備中画面が表示され、自動的にインストール開始画面が表示されます。
- 3. [次へ] をクリックします。
  - \*この画面が表示されない場合は、【CD-ROMを入れてもインストール画面が表示されないとき】の項をご覧ください。(P.20参照)
  - \*インストールを中止する場合は [キャンセル] をクリック してください。






# 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら・・・

デバイスドライバーをインストールする前に本製品とパソ コンを接続してしまった場合、「新しいハードウェアの検 出ウィザード」画面が表示されます。このような場合は以 下の手順で操作してください。

- MAUSB-10をパソコンから取り外します。(P.29参照)
- 2. [キャンセル] をクリックします。
- 3. CD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、【2 デバイスドライバのインストール】の手順でインストールを行います。



- 4. インストール中は、右の画面が表示されます。
  - \*お使いのパソコンによってインストールにかかる時間が異なります。



**5.** ドライバのインストールが終了すると、右の画面が表示されます。[完了] をクリックします。



- 6. 右の画面が表示されます。
  - パソコンをすぐに再起動してよい場合は、「はい、今す ぐコンピュータを再起動します。」のチェックボックス を選択し、[完了] をクリックします。
  - \*パソコンが再起動されます。



以上でデバイスドライバのインストールは完了です。 (インストール終了後は CD-ROM を取り出し、保管してください。)


# CD-ROM を入れてもインストール画面が表示されないとき

次の手順でファイルを指定して起動します。

1.「マイコンピュータ」を**ダブルクリック**します。



**2.** 「MAUSB\_10」を**右クリック**し、表示されるメニューから「開く」を選択します。



- **3**. 「Setup」を**ダブルクリック**します。
  - \*「OLYMPUS USB Reader/Writer InstallShield ウィザード」画面が表示されます。【2 デバイスドライバのインストール】の手順でインストールを始めてください。(P.18参照)



Windows 2000/XPでの操作方法は次の通りです。


# 1 パソコンと接続します

# < 2000/XP ◆操作>

デバイスドライバのインストールが完了したら、パソコンの USB ポートと本製品の USB コネクタを接続します (パソコンを使用中でも接続することができます)。

# 【ご注意】

- 本製品とパソコンの接続は、必ずデバイスドライバのインストールが完了してから行ってください。
- コネクタは奥までしっかりと差し込んでください。
- コネクタの向きを間違えないように接続してください(下図参照)。誤った向きで無理に接続した場合、コネクタ、 USB ポートを破損する恐れがあります。



# 初めてパソコンに接続したとき

MAUSB-10を初めてパソコンに接続すると、ハードウェアのインストール画面が表示されます。
「Administrator」またはadministrator権限を持つユーザー名でログオンし、次ページの【ハードウエアのインストール】へ進んでください。2回目以降のご使用では、次パージ手順6の操作のみを行います。

#### 【Windows 2000 をお使いの場合】

「Administrator」または administrator 権限を持つユーザー 名以外でログオンした場合、右の画面が表示され、インストールへ進むことができません。管理者のユーザー名、パスワード をお確かめの上、再度ログオンしてください。

#### 【Windows XPをお使いの場合】

「Administrator」またはadministrator権限を持つユーザー名以外でログオンした場合、右の画面が表示されます。正しいユーザー名、パスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。





# 【ハードウエアのインストール】

1. WindowsXPでMAUSB-10を初めてパソコンに接続すると、[新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示されます。

「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」が 選択されていることを確認し、[次へ]をクリックしま す。

- \* Windows2000 では MAUSB-10 を初めてパソコンに接続した場合、自動的にセットアップが行なわれます。特にエラーメッセージが表示されない場合は手順 6 に進みます。
- 2. 検索画面が表示されます。






- 3. [ハードウエアのインストール] 画面が表示されます。
  - \* 表示されない場合は、手順4 へお進みください。
  - \* この画面は、MAUSB-10とWindows XPとの互換性を 検証するロゴテストに関するものです。
  - \* MAUSB-10 は Microsoft 社のロゴテストを実施していませんが、オリンパスにおいて本製品が確実にWindows XP で動作することが検証されています。

[続行] をクリックします。

**4.** ソフトウェアのインストール実行画面が表示され、すぐに手順5の画面表示に進みます。





5. インストール終了画面が表示されます。

[完了] をクリックします。



- **6.** [マイコンピュータ] に [リムーバブルディスク] アイコンが追加されていることを確認します。
  - \* ご使用のシステム環境により、ドライブ記号(D:、E:など) は異なります。
  - \* 表示されるアイコンがご使用のシステム環境により異なる場合があります。(P.24参照)



パソコンに接続すると、MAUSB-10がリムーバブルディスクとして認識されます。

デスクトップ上の「マイコンピュータ」を開き、「リムーバブルディスク」アイコンが2つ追加されていることを ご確認ください。

#### 【ドライブ記号の割り当てについて】

2つのリムーバブルディスクのドライブ記号は、アルファベットの若い順にxDピクチャーカード、スマートメディ アの順で割り当てられます。

- (例) リムーバブルディスク(F:)、(G:)が割当てられている場合
  - (F:)→ xD ピクチャーカード

接続前

35 / D# FD (A)

光磁気ドライブ (G)

Olympus D-600L/C-1400L Digital

(G:)→スマートメディア

### 【ご注意】

たいスの 💈 マイコンピュータ

システム情報を表示する

システムのタスク

む プログラムの追加


は 設定を変更する

受 マイネットワーク○ マイドキュメント○ 共有ドキュメント○ コントロール パネル


3.5 インチ FD (A:) 3.5 インチ フロッピー ディスク

子の他

お使いのパソコンの周辺機器の接続状況によって、本製品に割り当てられる 2つのドライブ記号がアルファベッ ト順に連続して並ばない場合(xDピクチャーカードが(D:)、他の装置が(E:)、スマートメディアが(F:)など) があります。本製品の接続後は、必ず2つのリムーバブルディスクがどのドライブ記号に割り当てられているか をご確認ください。



#### 接続後



※画面はリムーバブルディスクが Hと1のドライブの場合です。 ドライブ記号(「H:」「I:」など)は、ご使用のパソコンおよび接続されて いる周辺機器などによって異なります。

1. パソコンと接続した MAUSB-10 にカードを入れます。


# 【xD ピクチャーカード】

カードの接触面(金色)を下に向けて、カードを左側のスロットに水平に奥までしっかり挿入します。

#### 【スマートメディア】

カードの接触面(金色)を上に向けて、カードを右側のスロットに水平に奥までしっかり挿入します。

2. カードカバーを閉めます。



#### ご注意

- カードを挿入するときはカードの向きに注意してください。
- カードはカードスロットに水平になるよう正しく挿入してください。誤った角度で無理に押し込んだ場合、本製品やカードを破損する恐れがあります。
- カードカバーが開いたままだと、カードを認識できません。
- ステータスランプが2秒間隔で点滅するときは、カードが正しく認識されていません。その場合は、カードを本製品から取り出し、接触面(金色)を乾いた布でふいた後、もう一度挿入してください。それでも認識されない場合は、カードが破損している可能性があります。

カードを取り出す前に、カード内のデータを表示するソフトウェア(エクスプローラ、画像表示ソフトなど)を閉じ、以下の手順で操作してください。


#### 【ご注意】


カードの取り出しを行なう際は必ず下記手順に従って操作を行なってください。手順以外の方法で取り外しを行なった場合、カード内のデータを損なうことがあります。

- 1. デスクトップ上の「マイコンピュータ」を**ダブルクリッ ク**します。
- 2. 【カードが 1 つ挿入されているとき】:カードが挿入されている方の「リムーバブルディスク」アイコンを**右クリック**し、表示されるメニューから「取り出し」を選択します。

【カードが2つ挿入されていて、両方のカード/片方のカードを取り出すとき】: 2つの「リムーバブルディスク」アイコンをそれぞれ右クリックし、表示されるメニューから「取り出し」を選択します。

- ※ カードが2つ挿入されていて、片方のカードだけを取り出したい場合でも、必ず両方のリムーバブルディスクアイコンを**右クリック**して取り出し操作を行ってください。
- \* カードの取り出し操作が正しく行われると、ステータスランプが消えます。
- \* ここではカードの排出は行われません。
- ステータスランプが消えていることを確認したら、カードカバーを開け、カードを矢印方向に手で引き出します。
- ※カードの取り出しは、「Administrator」またはadministrator権限を持つユーザー名でのみ行うことができます。取り出しの際は必ず「Administrator」または administratorの権限を持つユーザー名でログインして から行ってください。





# ご注意

ステータスランプの点滅中は絶対にカードカバーを開けたり、カードを取り出したり、USBコネクタを抜いたりしないでください。カード内のデータやカードを破壊したり、パソコンが停止する恐れがあります。


- 1. パソコンを起動します。
- **2.** デスクトップ上の「マイコンピュータ」を**ダブルクリッ ク**します。
- 3. コピーしたいカードが挿入されている方の「リムーバブルディスク」アイコンを**ダブルクリック**してコピー元のデータを表示します。
  - \* カード内のどこにデータが入っているかの確認方法については、データを記録した機器の取扱説明書などをご参照ください。



※画面はリムーバブルディスクが日と1のドライブの場合です。 ドライブ記号(「H:」「I:」など)は、ご使用のパソコンおよび接続されている周辺機器などによって異なります。

- **4.** コピーしたいファイルをコピー先のフォルダに**ドラッグ & ドロップ**してください。
  - \* 操作方法は、フロッピーディスク内のファイルをデスクトップ上のフォルダにコピーするときと同じ要領です。
  - \* ファイルを他のフォルダに移動したり、削除したり、他の フォルダから書き込むこともできます。(スマートメディ アにライトプロテクトシールが貼られている場合を除きま す。)





# ドラッグ & ドロップについて

マウスボタンを押したままマウスを移動させ(ドラッグ)、移動先、コピー先でマウスボタンを離す(ドロップ) ことをいいます。

### 【フォーマットを行う前に】

- フォーマットを行う場合は、必ず「Administrator」または administrator 権限を持つユーザー名でログオンしてください。そうでない場合は、カードをフォーマットすることができません。
- <u>デジタルカメラでカードを使用する場合は、必ずデジタルカメラ側でフォーマットしてください。本製品にカー</u>ドを入れてパソコン側でフォーマットを行った場合、デジタルカメラで認識されないことがあります。
- •スマートメディアにライトプロテクトシールが貼られている場合はフォーマットを行うことができません。(ライトプロテクトシールが貼られたスマートメディアは、移動・削除・書き込み・フォーマットができません。このような場合はプロテクトシールをはがしてお使いください。詳しくはスマートメディアの取扱説明書をご覧ください。)
- フォーマットするとカード内のデータはすべて削除されます。必要なデータはハードディスクやフロッピーディスクなどにコピーしておくことをおすすめします。
- 「リムーバブルディスク」アイコンをダブルクリックすると挿入されているカードのディレクトリや画像ファイルの一覧を確認することができます。
- 1. 「マイコンピュータ」を開き、フォーマットを行いたいカードが挿入されている方の「リムーバブルディスク」アイコンを**右クリック**して「フォーマット」を選択します。



- **2.**「ファイルシステム」で「FAT」を選択して、[開始] を クリックします。
  - \* フォーマットが終了すると、カードが使える状態になります。
- ※ ファイルシステムは必ず「FAT」を選択してください。 「NTFS」や「FAT32」では正常にフォーマットできない場合があります。



※ 16MB カード使用の場合

# MAUSB-10 をパソコンから取り外します < 2000/XP ◆操作>

MAUSB-10をパソコンから取り外す前に、カード内のデータを表示するソフトウェア(エクスプローラ、画像表示 ソフトなど)を閉じ、次の手順で操作してください。

- 1. ステータスランプが消えていることを確認します。
- 2. タスクバーにある[ ハードウェアの取り外し] アイコン を**左クリック**します。



3. タスクバー上部に [ OLYMPUS USB Reader/Writer OLYMPUS USB Reader/Writer device driver - ドライブ (H, I) を安全に取り外します device driver\_ドライブ(X:)を安全に取り外します。] が 表示されます。表示ウィンドウをクリックします。

※画面はリムーバブルディスクが H、I ドライブの場合です。

- \*ドライブ記号(X:)はお使いのパソコンによって異なります。
- 4. [OK] をクリックします。



\* Windows XP はバルーンヘルプ上に表示されます。

以上でパソコンからMAUSB-10を取り外すための準備が 完了しました。

- 5. MAUSB-10のUSB コネクタをつまんで引き抜きま す。
  - ※ ケーブル部分を引っ張ると MAUSB-10 やケーブル が破損する恐れがあります。
  - ※ MAUSB-10の取り外しは、パソコンの電源が入った ままで行うことができます。(電源のOFF、再起動、 スリープ状態にする必要はありません。)
  - ※ カード内のデータを表示するソフトウエア(エクスプ ローラ、画像表示ソフトなど) が起動している場合 は、終了してください。起動したままの状態では、取 り外し操作を行うことができません。




ドライバが不要になったときは、MAUSB-10がパソコンに接続されていないことを確認の上、次の手順でアンインストールを行ってください。

※ご使用のパソコンにより、表示画面が若干異なる場合があります。

[スタート] メニューから [設定] – [コントロールパネル] をクリックします。




2. [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。





**3.** 削除するドライバーのファイル名 [OLYMPUS USB Reader/Writer] を選択し、[変更と削除] をクリックします。



**4.**「ファイル削除の確認」の画面が表示されます。 [OK] をクリックします。



5. [InstallShield Wizard] の画面が表示されます。



**6.** メンテナンスの完了画面が表示されます。[完了] をクリックします。



7. 右の画面が表示されます。

パソコンをすぐに再起動してよい場合は、「はい、今す ぐコンピュータを再起動します。」のチェックボックス を選択し、[完了] をクリックします。

\*パソコンが再起動されます。



以上でデバイスドライバのアンインストールは完了です。

# Macintosh OS 8.6 ~ 9.2

# 導入の手順

作業の際は必ずパソコンと周辺機器の取扱説明書もご参照ください。

# 1 パソコンの電源を入れます

< Mac OS 8.6~9.2 ◆導入>


パソコン(およびモニタなど)の電源を入れて、Mac OS を起動します。

#### 【ご注意】

- 本製品とパソコンの接続はデバイスドライバのインストールが終了してから行ってください。(P.33 参照)
- ドライバのインストールを始める前にお使いのMac OSバージョンが $8.6\sim9.2$ であることを確認してください。
- DOS/Windowsフォーマットのスマートメディア、デジタルカメラでご使用のスマートメディアをご使用いた だくには、Mac OS 付属の「File Exchange」が必要です。Apple メニューから[コントロールパネル]を 選択し、「File Exchange」がインストールされているかご確認ください。(「File Exchange」に関する詳細 は Mac OS のヘルプをご覧ください。)
- ご使用のパソコンによって画面表示が異なる場合があります。

#### [Mac OS のバージョン確認方法]

アップルメニューから「このコンピュータについて」を選択し、Mac OS バージョンを確認します。



# 2 CD-ROM をセットします

< Mac OS 8.6~9.2 ◆導入>

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

デスクトップに「MAUSB-10」アイコンが表示されます。



MAUSB-10を初めてお使いのときは、まず付属のCD-ROMに入っているデバイスドライバをインストールする必要があります。

### 【ご注意】

インストールが完了するまで本製品とパソコンの接続は行わないでください。

インストールを始める前に以下の点をご確認ください。

- パソコンが起動している。
- 付属の CD-ROM が正しくセットされている。
- 他のアプリケーションが起動していない。
- MAUSB-10 とパソコンが接続されていない。

上記の確認が終わったら、次の手順でインストールを始めます。 (\*ご使用のパソコンによって画面の表示内容が異なる場合があります。)

- 1. 「MAUSB-10」 アイコンを**ダブルクリック**します。
- 2. 「Mac OS9」をダブルクリックします。



3. 「USB Reader\_Writer」をダブルクリックします。



**4.** Mac OS 8.x、9.x用インストーラが起動し、右の画面が表示されます。

「インストールの場所」を確認し、[インストール] をクリックしてください。





5. [再起動] をクリックします。



以上でデバイスドライバのインストールは完了です。 (インストール終了後は CD-ROM を取り出し、保管してください。)

# 操作方法


Machintosh での操作方法は次の通りです。

# 1 パソコンと接続します < Mac OS 8.6 ~ 9.2 ◆操作>

デバイスドライバのインストールが完了したら、パソコンの USB ポートと本製品の USB コネクタを接続します (パソコンを使用中でも接続することができます)。

# 【ご注意】

- 本製品とパソコンの接続は、必ずデバイスドライバのインストールが完了してから行ってください。
- コネクタは奥までしっかりと差し込んでください。
- コネクタの向きを間違えないように接続してください(下図参照)。誤った向きで無理に接続した場合、コネクタ、 USB ポートを破損する恐れがあります。



1. パソコンと接続した MAUSB-10 にカードを入れます。


# 【xD ピクチャーカード】

カードの接触面(金色)を下に向けて、カードを左側のスロットに水平に奥までしっかり挿入します。

#### 【スマートメディア】

カードの接触面(金色)を上に向けて、カードを右側のスロットに水平に奥までしっかり挿入します。

2. カードカバーを閉めます。



#### 【カードが正しく認識されているとき】

カードが正しく挿入され、パソコンで認識されると右のアイコンが表示されます。

- \* 画面は本製品にxDピクチャーカードとスマートメディアの 両方が挿入されている場合です。カードが1つだけしか挿入されていない場合はアイコンが1つ表示されます。
- \* 表示されるカードアイコンの名称は、挿入するカードに よって異なります。



# ご注意

- カードを挿入するときはカードの向きに注意してください。
- カードはカードスロットに水平になるよう正しく挿入してください。誤った角度で無理に押し込んだ場合、本製品やカードを破損する恐れがあります。
- カードカバーが開いたままだと、カードを認識できません。
- ステータスランプが2秒間隔で点滅するときは、カードが正しく認識されていません。その場合は、カードを本製品から取り出し、接触面(金色)を乾いた布でふいた後、もう一度挿入してください。それでも認識されない場合は、カードが破損している可能性があります。

カードを取り出す前に、カード内のデータを表示するソフトウェア(画像表示ソフトなど)を閉じ、以下の手順で操作してください。


#### 【ご注意】

カードの取り出しを行なう際は必ず下記手順に従って操作を行なってください。手順以外の方法で取り外しを行なった場合、カード内のデータを損なうことがあります。

1. 【カードが1つだけ挿入されているとき】: カードのアイコンをゴミ箱に**ドラッグ&ドロップ**します。


【カードが2つ挿入されていて両方のカード/片方のカードを取り出すとき】:2つのカードのアイコンをゴミ箱に**ドラッグ&ドロップ**します。


- ※ カードが2つ挿入されていて、片方のカードだけを 取り出したい場合でも、必ず両方のアイコンをゴミ 箱ヘドラッグ&ドロップしてください。
- \*カードのアイコンがゴミ箱に正しくドラッグ&ドロップされると、ステータスランプが消えます。



マウスボタンを押したままマウスを移動させ(ドラッグ)、移動先、コピー先でマウスボタンを離す(ドロップ)ことをいいます。

2. ステータスランプが消えていることを確認したら、カードカバーを開け、カードを矢印方向に手で引き出します。





#### ご注意


ステータスランプの点滅中は絶対にカードカバーを開けたり、カードを取り出したり、USBコネクタを抜いたりしないでください。 カード内のデータやカードを破壊したり、パソコンが停止する恐れがあります。

- **1.** カードを MAUSB-10 に差し込み、カードカバーを閉めます。
  - \* ステータスランプが点滅し、デスクトップ上にカードのアイコンが表示されます。
  - \* カードのアイコンは、ご使用のカードやOSによって異なります。
- カードのアイコンをダブルクリックしてコピー元のデータを表示します。
  - \* カード内のどこにデータが入っているかの確認方法については、データを記録した機器の取扱説明書などをご参照ください。
- コピーしたいファイルをコピー先のフォルダにドラッグ & ドロップしてください。
  - \* 操作方法は、フロッピーディスク内のファイルをデスクトップ上のフォルダにコピーするときと同じ要領です。
  - \* ファイルを他のフォルダに移動したり、削除したり、他のフォルダから書き込むこともできます。(スマートメディアにライトプロテクトシールが貼られている場合を除きます。)

#### ドラッグ& ドロップについて

マウスボタンを押したままマウスを移動させ(ドラッグ)、移動先、コピー先でマウスボタンを離す(ドロップ)ことをいいます。





### **5** フォーマットのしかた

### < Mac OS 8.6 ~ 9.2 ◆操作>

### 【フォーマットを行う前に】

- ・ デジタルカメラでカードを使用する場合は、必ずデジタルカメラ側でフォーマットしてください。本製品にカードを入れてパソコン側でフォーマットを行った場合、デジタルカメラで認識されないことがあります。
   「貸 ファイル 編集 表示 ウィンドゥ 特別 ヘルブ コミ箱を空(取り出して)を作成。
- スマートメディアにライトプロテクトシールが貼られている場合はフォーマットを行うことができません。(ライトプロテクトシールが貼られたスマートメディアは、移動・削除・書き込み・フォーマットができません。このような場合はプロテクトシールをはがしてお使いください。詳しくはスマートメディアの取扱説明書をご覧ください。)
- フォーマットするとカード内のデータはすべて削除されます。必要なデータはハードディスクやフロッピーディスクなどにコピーしておくことをおすすめします。

#### 【本製品にカードを入れてフォーマットを行うには】

- 1. 「特別 | メニューから 「ディスクの初期化 | を選択します。
- 2. 初期化画面が表示されたら、[消去] をクリックします。





## 6 MAUSB-10をパソコンから取り外します < Mac OS 8.6~9.2◆操作>

MAUSB-10をパソコンから取り外す前に、カード内のデータを表示するソフトウェア(画像表示ソフトなど)を閉じ、次の手順で操作してください。

- ステータスランプが消えていることを確認します。
   \*点灯している場合はカードの取り出し操作を行ってください。(P.37参照)
- 2. カードカバーを開け、カードを取り出します。(P.37参照)
- 3. MAUSB-10のUSBコネクタをパソコンから抜きます。

ドライバが不要になったときは、MAUSB-10がパソコンに接続されていないことを確認の上、次の手順でアンインストールを行ってください。

1. 起動ドライブのアイコンを**ダブルクリック**します。



2.「システムフォルダ」を**ダブルクリック**します。



3. 「機能拡張」をダブルクリックします。



**4.** インストールした2つのアイコン (ドライバ) を「ゴミ箱」 ヘ**ドラッグ& ドロップ**します。

#### ドラッグ & ドロップについて

マウスボタンを押したままマウスを移動させ(ドラッグ)、移動先、コピー先でマウスボタンを離す(ドロップ)ことをいいます。

Alauda StorageDriver(0) Alauda StorageShim(0)



**5.**アンインストールを行った後は、パソコンを再起動します。



以上でデバイスドライバのアンインストールは完了です。

# Macintosh OS X

### 導入の手順

作業の際は必ずパソコンと周辺機器の取扱説明書もご参照ください。

### 1 パソコンの電源を入れます

< Mac OS X ◆導入>


パソコン(およびモニタなど)の電源を入れて、Mac OS を起動します。

#### 【ご注意】

- 本製品とパソコンの接続はデバイスドライバのインストールが終了してから行ってください。(P.41 参照)
- Mac OS X ではドライバーのアンインストールはできません。
- ドライバのインストールを始める前にお使いの Mac OS バージョンが X (v10.1.2  $\sim$  v10.2.1) であることを確認してください。
- DOS/Windows フォーマットのスマートメディア、デジタルカメラでご使用のスマートメディアをご使用いた だくには、Mac OS 付属の「File Exchange」が必要です。Apple メニューから[コントロールパネル]を選 択し、「File Exchange」がインストールされているかご確認ください。(「File Exchange」に関する詳細はMac OS のヘルプをご覧ください。)
- ご使用のパソコンによって画面表示が異なる場合があります。

#### [Mac OS のバージョン確認方法]

アップルメニューから「このMac について」を選択し、Mac OS バージョンを確認します。





# 2 CD-ROM をセットします

< Mac OS X ◆導入>

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

デスクトップに「MAUSB-10」アイコンが表示されます。



MAUSB-10を初めてお使いのときは、まず付属のCD-ROMに入っているデバイスドライバをインストールする必要があります。

#### 【ご注意】

インストールが完了するまで本製品とパソコンの接続は行わないでください。

• Mac OS X ではデバイスドライバのアンインストールはできません。

インストールを始める前に以下の点をご確認ください。

- パソコンが起動している。
- 付属の CD-ROM が正しくセットされている。
- 他のアプリケーションが起動していない。
- MAUSB-10 とパソコンが接続されていない。

上記の確認が終わったら、次の手順でインストールを始めます。

- (\*ご使用のパソコンによって画面の表示内容が異なる場合があります。)
- 1. 「MAUSB-10」アイコンを**ダブルクリック**します。
- **2.** [Mac OS X] を**ダブルクリック**します。



**3.** 「USB Reader\_Writer.pkg」を**ダブルクリック**します。



**4.** しばらくすると、右の画面が表示されます。 [変更するにはカギをクリックします] の横にあるカギ アイコンをクリックします。






**5.** 管理者の名前およびパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



6. [続ける] をクリックします。



7. [続ける] をクリックします。



**8.** インストール先のディスクを選択し、[続ける] をクリックします。






**9.** [インストール] または [アップグレード] をクリックします。



10. [インストールを続ける] をクリックします。



11. 右の画面が表示されインストールが進行します。



12. [再起動] をクリックします。



以上でデバイスドライバのインストールは完了です。 (インストール終了後は CD-ROM を取り出し、保管してください。) Machintosh での操作方法は次の通りです。


# 1 パソコンと接続します

<Mac OS X ◆操作>

デバイスドライバのインストールが完了したら、パソコンの USB ポートと本製品の USB コネクタを接続します (パソコンを使用中でも接続することができます)。

#### 【ご注意】

- 本製品とパソコンの接続は、必ずデバイスドライバのインストールが完了してから行ってください。
- コネクタは奥までしっかりと差し込んでください。
- コネクタの向きを間違えないように接続してください(下図参照)。誤った向きで無理に接続した場合、コネクタ、 USB ポートを破損する恐れがあります。



1. パソコンと接続した MAUSB-10 にカードを入れます。


#### 【xD ピクチャーカード】

カードの接触面(金色)を下に向けて、カードを左側のスロットに水平に奥までしっかり挿入します。

#### 【スマートメディア】

カードの接触面(金色)を上に向けて、カードを右側のスロットに水平に奥までしっかり挿入します。

2. カードカバーを閉めます。



#### 【カードが正しく認識されているとき】

カードが正しく挿入され、パソコンで認識されると右のアイコンが表示されます。

- \* 画面は本製品にxDピクチャーカードとスマートメディアの 両方が挿入されている場合です。カードが1つだけしか挿入されていない場合はアイコンが1つ表示されます。
- \* 表示されるカードアイコンの名称は、挿入するカードによって異なります。



#### ご注意

- カードを挿入するときはカードの向きに注意してください。
- カードはカードスロットに水平になるよう正しく挿入してください。誤った角度で無理に押し込んだ場合、本製品やカードを破損する恐れがあります。
- カードカバーが開いたままだと、カードを認識できません。
- ステータスランプが2秒間隔で点滅するときは、カードが正しく認識されていません。その場合は、カードを本製品から取り出し、接触面(金色)を乾いた布でふいた後、もう一度挿入してください。それでも認識されない場合は、カードが破損している可能性があります。

カードを取り出す前に、カード内のデータを表示するソフトウェア(画像表示ソフトなど)を閉じ、以下の手順で操作してください。

#### 【ご注意】

カードの取り出しを行なう際は必ず下記手順に従って操作を行なってください。手順以外の方法で取り外しを行なった場合、カード内のデータを損なうことがあります。

1. 【カードが1つだけ挿入されているとき】: カードのアイコンをゴミ箱に**ドラッグ&ドロップ**します。


【カードが2つ挿入されていて両方のカード/片方のカードを取り出すとき】:2つのカードのアイコンをゴミ箱に**ドラッグ&ドロップ**します。


- ※ カードが2つ挿入されていて、片方のカードだけを 取り出したい場合でも、必ず両方のアイコンをゴミ 箱へドラッグ&ドロップしてください。
- \*カードのアイコンがゴミ箱に正しくドラッグ&ドロップされると、ステータスランプが消えます。



マウスボタンを押したままマウスを移動させ(ドラッグ)、移動先、コピー先でマウスボタンを離す(ドロップ)ことをいいます。

2. ステータスランプが消えていることを確認したら、カードカバーを開け、カードを矢印方向に手で引き出します。





#### ご注意

ステータスランプの点滅中は絶対にカードカバーを開けたり、カードを取り出したり、USBコネクタを抜いたりしないでください。カード内のデータやカードを破壊したり、パソコンが停止する恐れがあります。


- 1. カードを MAUSB-10 に差し込み、カードカバーを閉め ます。
  - \* ステータスランプが点滅し、デスクトップ上にカードのア イコンが表示されます。
  - \* カードのアイコンは、ご使用のカードやOSによって異な ります。
- 2. カードのアイコンを**ダブルクリック**してコピー元のデー 夕を表示します。
  - \* カード内のどこにデータが入っているかの確認方法につい ては、データを記録した機器の取扱説明書などをご参照く ださい。
- 3. コピーしたいファイルをコピー先のフォルダに**ドラッグ** &ドロップしてください。
  - \* 操作方法は、フロッピーディスク内のファイルをデスク トップ上のフォルダにコピーするときと同じ要領です。
  - \* ファイルを他のフォルダに移動したり、削除したり、他の フォルダから書き込むこともできます。(スマートメディア にライトプロテクトシールが貼られている場合を除きます。)

### \_\_\_\_\_ ドラッグ& ドロップについて

マウスボタンを押したままマウスを移動させ(ドラッグ)、移動先、コ ピー先でマウスボタンを離す(ドロップ)ことをいいます。



コピー元のデー



## フォーマットのしかた

# 【フォーマットを行う前に】


- デジタルカメラでカードを使用する場合は、必ずデジタ ルカメラ側でフォーマットしてください。本製品にカー ドを入れてパソコン側でフォーマットを行った場合、デ ジタルカメラで認識されないことがあります。
- スマートメディアにライトプロテクトシールが貼られてい る場合はフォーマットを行うことができません。(ライトプ ロテクトシールが貼られたスマートメディアは、移動・削 除・書き込み・フォーマットができません。このような場 合はプロテクトシールをはがしてお使いください。詳しく はスマートメディアの取扱説明書をご覧ください。)
- フォーマットするとカード内のデータはすべて削除され ます。必要なデータはハードディスクやフロッピーディ スクなどにコピーしておくことをおすすめします。

#### 【本製品にカードを入れてフォーマットを行うには】

- 1. システムディスクのハードディスクアイコンを選択しま す。
- 2. [Applications] → [Utilities] → [Disk Utility] → 「消去」を選択します。
- 3. フォーマットしたいカードを選択します。
- 4. 「消去」をクリックします。
- \*フォーマットが開始されます。

## < Mac OS X ◆操作>





## MAUSB-10をパソコンから取り外します < Mac OS X ◆操作>

MAUSB-10をパソコンから取り外す前に、カード内のデータを表示するソフトウェア(画像表示ソフトなど)を 閉じ、次の手順で操作してください。

- 1. ステータスランプが消えていることを確認します。
  - \*点灯している場合はカードの取り出し操作を行ってください。(P.46参照)
- 2. カードカバーを開け、カードを取り出します。(P.46 参照)
- 3. MAUSB-10のUSBコネクタをパソコンから抜きます。

# トラブルシューティング

### Windows

	現象	原因	対 策	参照
	ステータスランプ(緑)が点灯 しない。	カードが正しく挿入されていない。	カードの向き (表裏・上下) を確認し、ゆっ くりと確実に挿入してください。	12
		カードカバーが確実に閉じていない。	カードカバーを確実に閉じてください。	12
1		USBポートに充分な電流が確保されてい ない。	USBハブをご使用の場合は、パソコン本体のUSBポートに接続してください。	5
		カードが故障している。	新しいカードを使用してください。	_
2	本製品接続時に、「新しいハードウェアの検出」 画面が表示される。	ドライバソフトをインストールする前に MAUSB-10をパソコンに接続してしまった。	「キャンセル」をクリックし、「新しいハードウェアの検出」を終了します。その後MAUSB-10をパソコンからから取り外して、ドライバソフトのインストールを実行し	9
			てください。	18
3	ドライバソフトのインストール が正常に終了し、MAUSB-10 を正しく接続したが動作しない。	USBポートが使用不可に設定されている。	[スタート] → $[設定]$ → $[コントロールパネル]$ クリック→ $[システム]$ ダブルクリック → $[ハードウェア]$ クリック→ $[デバイスマネージャ]$ クリックでUSBポートの設定を変更してください。 (USBポートに $[!]$ が表示されていますので、 $[!]$ を解除してください。)	_
		BIOSの設定でUSBポートが使用不可に 設定されている。	BIOSの設定でUSBポートを"Enable"に してください。 設定時はお使いのパソコンの取扱説明書 を参照し、慎重に行なってください。	_
4	デバイスマネージャに[?]マー クが表示されている。 (ドライバソフトをインストール する前に本製品を接続し、「新	ドライバソフトが正しくインストールされて いない。	[? USB Media Adapter] を削除し、 USBポートからMAUSB-10を取り外し た後、ドライバソフトをインストールし、 MAUSB-10を再度接続してください。	7, 15
	しいハードウェアの検出ウィザード」 画面を最後まで進めてしまった。)			18, 29
	[マイコンピュータ]に[リムー バブルディスク]アイコンが表 示されない。	USBコネクタが正しく接続されていない。	USBコネクタをしっかりと奥まで差し込み、 確実に接続してください。	10
	[デバイスマネージャ]に[!]や [?]マークが表示される。	MAUSB-10が使用不可に設定されいる。	[スタート] → [設定] → [コントロールパネル] クリック→ [システム] ダブルクリック → [ハードウェア] クリック → [デバイスマネージャ] クリックでMAUSB-10の設定を変更してください。	_
5		USBポートが使用不可に設定されている。	[スタート $]$ → $[$ 設定 $]$ → $[$ コントロールパネル $]$ クリック→ $[$ システム $]$ ダブルクリック → $[$ ハードウェア $]$ クリック→ $[$ デバイスマネージャ $]$ クリックでUSBポートの設定を変更してください。 (USBポートに $[$ ! $]$ が表示されていますので、 $[$ ! $]$ を解除してください。)	_
		BIOSの設定でUSBポートが使用不可に 設定されている。	BIOSの設定でUSBポートを"Enable"に してください。設定時はお使いのパソコン の取扱説明書を参照し、慎重に行なってく ださい。	_
6	カードを認識しない。 [デバイスの準備ができていま せん。] と表示される。	カードが正しく挿入されていない。	カードの向き (表裏・上下) を確認し、ゆっくりと確実に挿入してください。	12
7	カードからの読み出しはできるが、 カードに書き込みができない	カードに異常が発生している。	カード内のデータを別の媒体に保存し、新 しいカードを使用してください。	_
8	スマートメディアに書き込みが できない。	ライトプロテクトシールが貼られている。	ライトプロテクトシールをはがしてくださ い (詳しくはスマートメディアの取扱説明	15

# トラブルシューティング

#### Macintosh

	現象	原因	対策	参照
1	ステータスランプ(緑)が点灯 しない。	カードが正しく挿入されていない。	カードの向き (表裏・上下) を確認し、ゆっくりと確実に挿入してください。	36
		カードカバーが確実に閉じていない。	カードカバーを確実に閉じてください。	36
		USBポートに充分な電流が確保されていない。	USBハブをご使用の場合は、パソコン本 体のUSBポートに接続してください。	5
		カードが故障している。	新しいカードを使用してください。	_
2	カードを挿入してもアイコンが 表示されない。	ドライバソフトが正しくインストールされて いない。	再度インストールを行なってください。	33 41
		カードが正しく挿入されていない。	カードの向き (表裏・上下) を確認し、ゆっくりと確実に挿入してください。	36
		「File Exchange」がインストールされていない。	DOS/Windowsフォーマットのカードをで使用いただくには、MacOS付属の「File Exchange」が必要です。 Appleメニューから[コントロールパネル]を選択し、「File Exchange」がインストールされているかを確認してください。 「File Exchange」に関する詳細は、Mac OSヘルプを参照してください。	32
3	カードからの読み出しはできる が、カードに書き込みができない。	カードに異常が発生している。	カード内のデータを別の媒体に保存し、新 しいカードを使用してください。	_
4	スマートメディアに書き込みが できない。	ライトプロテクトシールが貼られている。	ライトプロテクトシールをはがしてください(詳しくはスマートメディアの取扱説明書をご参照ください)。	38
5	エラーメッセージ「ファイル共 有を使用可能にすることがで きませんでした。」が表示される。	カードに空き容量がない。 (*このエラーメッセージはファイル共有 の設定をONにしているときに表示されま す。)	[OK]をクリックし、不要な画像を消去するなどしてカードの空き容量を増やしてく	_

### 什 様

対応メディア	スマートメディア	3.3V	4/8/16/32/64/128MB ID付カード*1 (ID付カードの画像の読み込み/書き込み可能)	
	xDピクチャーカード	3.3V	16/32/64/128 MB	
ポートインターフ	フェース:		USB SPECIFICATION Ver1.1	
動作電圧			5V±10% (USBポートより供給)	
消費電流			最大O.1A(本体のみ)	
動作温湿度範囲温度			0°C~40°C	
		湿度	20%~80%(ただし結露しないこと)	
保存温度範囲			−20℃~60℃	
外形寸法(縦x横x厚さ) 本体			105×72×21~26mm(ケーブル含まず)	
重量    本体			120g	
対応パソコン			USBインターフェース(USB Ver1.1準拠)およびCD-ROMドライブ*2を	
			装備した次のパソコン	
			· DOS/V互換機	
			・NEC PC98-NXシリーズ	
			· Power Macintosh G3/G4	
			· Power Book G3/G4	
			·iMac	
			・iBookシリーズ	
対応OS			パソコンにプレインストールされた次のOS	
			· Windows 98	
			· Windows 98SE	
			· Windows Me	
			· Windows 2000 Professional	
			· Windows XP	
			· Mac OS 8.6~9.2	
			· Mac OS X (v10.1.2 ~ v10.2.1)	

<sup>\*1</sup>一部のカードではID付が販売されていない場合があります。詳しくは最寄りのカード取扱店にてお尋ねください。(オリンパス製ID付カード:16~128MB)

<sup>\*2</sup>デバイスドライバのインストール時にCD-ROMドライブが必要です。

<sup>※</sup>仕様は予告なく変更する場合があります。

<sup>※</sup>最新の情報はオリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp)をご覧ください。

# 基本用語の解説

アイコン	パソコン画面上に並んでいる個々のソフトや、ユーザーが作成したデータを示すのに利用される小さな絵記号のこと。ダブルクリックやクリックなどの簡単な操作でソフトを起動したり、ファイルやフォルダを開いたりすることができます。
インストール	ソフトウェアやドライバをパソコンの中に組み込んだり、パソコンの中で使えるように環境設定を行い、そのプログラム等が動作可能な状態にすること。 【参考】アンインストール:インストールしたソフトウェアをパソコンから削除すること。 プレインストール:パソコンを買った最初からソフトが組み込まれている(インストールされている)状態。
エクスプローラ	Windowsに標準で付属しているファイル管理ソフト。ファイルやフォルダの作成、移動、削除、コピーなどの操作ができます。パソコンに入っているドライブやファイル、フォルダは階層状に構成されていますが、エクスプローラではそれらを一つのウィンドウで表示します。
FAT (File Allocation Table)	MS-DOSやWindowsで利用されているファイルシステムで、フロッピーディスクやハードディスクの中に記憶されるデータの管理を行います。記憶媒体上のその管理情報を収録した部分をFATと呼びます。 【参考】NTFS(NT File System): Windows 2000/XPでサポートしているファイルシステム。FAT32: Windows 95 OSR 2.0からサポートしているファイルシステム。
スマートメディア (カード)	デジタルカメラで撮影した画像などを保存する記録メディア。MAUSB-10を使うことで、スマートメディア中のデータをパソコンに転送したり、パソコンのデータをスマートメディアにコピーすることができます。ライトプロテクトシールを貼ると、スマートメディアを書き込み禁止にできます。
xDピクチャー カード (カード)	デジタルカメラで撮影した画像などを保存する超小型記録メディア。MAUSB-10を使うことで、xDピクチャーカード中のデータをパソコンに転送したり、パソコンのデータをxDピクチャーカードにコピーすることができます。
ダイアログ	ダイアログボックスやダイアログ画面とも呼ばれ、パソコン使用者に確認や動作の設定を求めてくるときなどに表示される画面。
タスクバー	Windowsで、現在起動中のソフトウェアやファイルをボタンで一覧表示する機能。通常、デスクトップ画面の下段にバーで表示されます。タスクバー上のボタンをクリックすることで、瞬時に一番上に表示したい画面の切り替えができます。 プログラムの起動などが行なえる[スタート]ボタンや時計などの機能が含まれます。
デバイスドライバ (ドライバ)	パソコンの周辺機器(プリンタ、モデム、デジタルカメラ、USBリーダライタなど)の動作を管理・制御するためのプログラム。周辺機器を接続するだけではパソコンが認識しないため、デバイスドライバをインストールする作業が必要となります。
ドラッグ&ドロップ	画面上で項目を移動するための操作。マウスボタンを押したままマウスを移動させて(ドラッグ)、 移動先やコピー先でマウスボタンを離します(ドロップ)。
ファイル	画像や、文字データが集まった文章等、あるまとまったデータ構造体のこと。
フォルダ	ファイルをまとめて入れる場所。ファイルを本に例えると、その本を収納するための本棚にあたるのがフォルダ。フォルダの中にフォルダを作るとさらに深い階層でのデータの分類ができます。
フォーマット	ハードディスクやフロッピーディスクなどの記憶媒体に対して、データを書き込む書式を決めること。既に決めた書式を元に戻したり、別の書式に変更することから初期化とも言います。デジタルカメラでは、xDピクチャーカードやスマートメディアなどの記録メディアを読み書きできる状態にすることを指します。また、OSによって書式が異なることや、フォーマットを行うと、元のデータが消去されてしまうので注意が必要です。
USB (Universal Serial Bus)	パソコンと周辺機器(モデム、プリンタ、デジタルカメラなど)をつなぐインターフェイスのひとつ。最近では、使い勝手の良さなどからUSB端子を装備した機種が多く、インターフェイスのスタンダードとして見込まれています。
リムーバブル ディスク	取りはずしが可能(リムーバブル)なデータディスク全般のこと。パソコンに内蔵されたハードディスク(固定ディスク)に対してこう呼ばれます。リムーバブルディスクにはCD-ROM、フロッピーディスク、MO(光磁気ディスク)などがあります。MAUSB-10に入れたスマートメディアおよびxDピクチャーカード(カード)もリムーバルディスクとなります。

